Manuel d'instructions pour l'utilisation de l'opérateur HYPPO7000


Annexe E.3

Rév 4.00 01/09/2010


Conformément à la Directive Machines 2006/42/CE et aux parties applicables des normes EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire attention au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque le vantail est à l'arrêt.

1 Faire coulisser la protection de la serrure, introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre



2 Tourner la poignée de débrayage et manœuvrer le vantail à la main



Pour bloquer : effectuer les mêmes opérations dans le sens contraire.